

KDYŽ PRASKNE GUMA



většinou to zavání průšvihem, v případě lezení to může být průšvih absolutní.

V nedávné době jsem z blízkého okolí zaznamenal dva vážné pády ze skal, které jen velkou náhodou neskončily smrtelně. O jednom případě se zde na lezci již diskutovalo. K pádům došlo kvůli prasklé gumičce, kterou si někteří lezci připevňují (stabilizují) karabinu k odsedávací smyčce. Přestože je toto nebezpečí známé (například Petzl ho uvádí v návodu na použití gumových botiček obr.) myslím, že neuškodí se na Lezci o tomto nebezpečí zmínit. Pár lidí už gumičku z odsedávky vyhodilo, poté co uviděli potencionální nebezpečí. Vše ostatní je myslím patrné z fotografií a nákresu. Jednoduchým procvaknutím karabiny do oka odsedávky dojde k tomu, že se karabina ocitne mimo oko smyčky a karabina zůstane viset jen v gumičce!!!

Obr 1 bezpečné při správném použití



Obr 2 špatné procvaknutí při manipulaci na sedáku



Obr 3 po zacvaknutí do kruhu a zatížení guma praskne




Obr 4 jak jednoduché



Obr 5 lepší řešení – lod'ák



Obr 6 staženo z www.petzl.com



A jak tomu předejít? Raději místo gumičky použít lodní uzel nebo zadrhávací kličku.
Jo prasklá guma není žádná sranda.

Karel Kříž
karel@mountain-guide.cz

P.S. Doufám, že nikoho neurazil úvodní obrázek.